

Условия гарантии

ООО “Пик Победы” гарантирует бесплатный ремонт, а в случае необходимости - замену изделия при обнаружении производственного брака в течение двенадцати месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации, ненадлежащего хранения и транспортировки изделия.

Приведенные в данном описании характеристики являются справочными и могут варьироваться в зависимости от применяемых материалов.

В конструкцию палаток могут вноситься изменения, не ухудшающие их эксплуатационные свойства.

Товар обязательной сертификации не подлежит.

ООО “Пик Победы”

199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 16-я линия, д.7

(812) 327-72-59, 328-31-42

www.pk-99.ru

info@pk-99.ru

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

14

Рекомендуем:

Бережно относитесь к изделию, избегайте излишнего натяжения тента. Молнии застегивайте плавно, без рывков.

После использования просушите внутреннюю палатку и тент, а металлические части очистите от песка и грязи. Храните палатку в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

Для удаления загрязнений пользуйтесь теплой водой (не выше 40°С). Используйте влажную губку. Стирка не рекомендуется. Применение синтетических моющих средств, трение и перекручивание может повредить PU-покрытие ткани.

По возможности, ставьте палатку в тени. Ультрафиолетовое излучение естественным образом приводит к старению материала. Особенно сильно это проявляется в южных или горных районах.

Обращайте внимание, чтобы под дно палатки не попадали предметы, которые могут его повредить.

12

Рекомендации по уходу

Эксплуатация и хранение палатки:

Выполнение этих рекомендаций увеличит срок службы Вашей палатки.

Важно! Во время эксплуатации палатки следите за тем, чтобы не было соприкосновения тента и внутренней палатки. При их соприкосновении теряется тепло (нет воздушного зазора) и от конденсата, который образуется из-за перепада температур на внутренней поверхности тента, намокает внутренняя палатка. Для уменьшения образования конденсата (это естественный процесс, не называйте его “протеканием тента”) рекомендуется открывать вентиляционные окна.

Легкая палатка “Трижды один”



Описание

А с технической стороны мы реализовали ее так:

- оригинальная форма каркаса, с помощью которой удалось уменьшить количество секций дуг. При этом каркас остается самонесущим - т.е. палатка держит форму без растяжек (в отличие от, например, “полубочки”);

- оригинальная система оттяжек позволяет обходиться минимальным количеством колышков, не ухудшая при этом ветроустойчивости и ускоряет постановку палатки;

- сама форма палатки, которая предполагает при заданном объеме минимум расхода ткани;

- все мелочи доведены до величины необходимой, но минимальной;

- ну, и конечно, материалы. Например: колышки из алюминия, каждый из которых на 10 грамм легче аналогичных по прочности стальных.

Вот так по граммам и набралось!


Эк 1 л. 1

3

5

Характеристики

Количество мест	3
Количество входов/гамбуров	1
Габариты внутренней палатки (см)	210x155/135x105
Вес (кг), полный / без колышков и упаковки	2,15 / 2,0
Габариты упаковки (см)	Ф15x55



Палатка для АКТИВНОГО отдыха и туризма, велотуризма.

Вес без учета сумки и колышков - **2,0 кг**

Вес палатки в упаковке - **2,15 кг**

При проектировании вес изначально ставился на первое место.

“Трижды один” - это двухслойная легкая палатка на самонесущем каркасе. Как следует из ее названия, рассчитана она на трех человек и имеет один вход.

Эта модель для людей, не ищущих избыточного комфорта внутри палатки. Она для тех, кому важно то, что снаружи. Для действительно **АКТИВНОГО** отдыха. Чтобы больше увидеть - нужно меньше нести.

(Кстати, минимум веса не всегда означает холодно и мокро).

Швы проклеены

4 Кроме того, нам очень хочется отметить, что палатка «Трижды один» имеет еще и **другие достоинства:**

- простота установки - легко ставится одним человеком буквально за несколько минут;
- одна из самых легких двухслойных трехместных палаток. компактна в собранном виде;
- “дверь” внутренней палатки открывается вбок, не мешая при входе – выходе;
- “дверь” внутренней палатки полностью дублирована москитной сеткой;
- увеличенная вентиляция внутренней палатки;
- карманы для мелочей.

3x1 п.2

6

Описание

Каркас

Каркас выполнен из алюминиевых трубок повышенной упругости (сплав 7075). Он состоит из секций и двух кольцевых переходников. Такое решение позволило сократить длину каркаса и снизить его вес. Секции и переходники соединены между собой эластичным шнуром. Это облегчает сборку и предотвращает потерю звеньев.

Тент

Выполнен из высококачественной ткани Taffeta водостойкостью 3000 мм водяного столба и образует тамбур. Замки на молниях тента - двухсторонние.

Швы тента проклеены на специальном оборудовании.

Внутренняя палатка

Выполнена из “дышащего” материала. Дно изготовлено из прочной, непромокаемой синтетической ткани (компактно пакуется) и имеет высокие борта.

Используемые материалы

15


Каркас	Трубка Ф11х0,8 мм, алюминиевый сплав повышенной упругости (7075)
Тент	Taffeta PU 3000 mm
Дно	Taffeta PU 3000 mm
Внутренняя палатка	“Дышащий” капрон
Колышки	Дюралюминий

Комплектность

внутренняя палатка	- 1 шт	2,0 кг	2,15 кг
тент с оттяжками	- 1 шт		
каркас в сборе	- 1 шт		
колышки	- 6 шт		
сумка упаковочная	- 1 шт		
чехол для каркаса	- 1 шт		
описание	- 1 шт	В полном весе не учитываются	
съемные карманы для сумки	- 1 шт		
запасной колышек	- 2 шт		


Не допускайте:

- Разведения костра и использование открытого огня вблизи палатки;
- попадания грязи на соединительные элементы каркаса;
- ударов по каркасу;
- попадания агрессивных сред на поверхность палатки;
- хранения палатки во влажном состоянии и вместе с агрессивными средам.
- Не стирайте в стиральной машине.
- Не подвергайте изделие химической чистке и не удаляйте загрязнения синтетическими моющими средствами, кроме специально предназначенных для обработки палаточных тканей.



Разборка палатки производится в обратной последовательности.

При **ЗАКРЫТЫХ** молниях накиньте тент на каркас.



Совместите вход тента и внутренней палатки. Закрепите тент на каркасе при помощи завязок. Вставьте наконечники разветвлений в люверсы тента. Зафиксируйте палатку на поверхности кольшками. Растяните и зафиксируйте тамбур. При сильном ветре дополнительно растяните тент с помощью оттяжек.

Маленькие хитрости

Дверь тента в открытом положении фиксируется резинкой с талрепом к подвеске купола внутренней палатки.

Для удобства открытия снаружи и изнутри вход закрывается двухзамковой молнией. Замки на молнии - двухсторонние.

“Дверь” открывается вбок и не мешает при входе-выходе.


Для мелких вещей предназначены вместительные карманы.

Система вентиляции

Система регулируемой вентиляции препятствует образованию конденсата на внутренней поверхности тента. Она включает в себя:

- регулируемое вентиляционное окно на тенте;
- окна из сетки на внутренней палатке.

Порядок сборки и установки





1. Расстелите внутреннюю палатку на ровном, очищенном от посторонних предметов участке.
Соберите каркас.



2. Концы одного из разветлений каркаса установите в люверсах у дна по короткой стороне внутренней палатки. На противоположной стороне аналогично закрепите второе разветвление.

Внимание! Придерживайте палатку при закреплении второго разветвления и при разборке, в начале отсоединения каркаса.

3x1 6-2007



3. Закрепите купол внутренней палатки на каркасе с помощью подвесов.

3x1 л.4