

Изготовитель: ООО “Пик Победы”
199034, С-Пб, В.О., 16-я линия, д.7

(812) 327-72-59, 328-31-42

www.pk-99.ru info@pk-99.ru

Дата продажи _____ Штамп магазина

ПАЛАТКИ РЫБАКА

ПР - 1

ПР - 2

ПР - ЗОНТ - 1

ПР - ЗОНТ - 2

Характеристика.

Тип:	“ПР-1”	“ПР-2”		“ПР - ЗОНТ-1”	“ПР - ЗОНТ-2”
Количество мест	1	2		1	2
Габариты палатки, см	150x150x145	200x200x150		150x150x150	∅ 210x150 (между стенками 190)
Вес, кг	1,5	1,7		2,7	3,5
Габариты упаковки, см	11x11x57	11x11x57		∅ 18x103	∅ 18x103
Материалы: - тент - каркас ПР-1/-2 - каркас ПР-ЗОНТ-1/-2 - taffeta PU 3000 mm - труба дюралюминевая - пруток дюралюминевый					

ПР (2-11)-(1-12)

Приведенные в данном описании характеристики являются справочными и могут варьироваться в зависимости от применяемых материалов.

В конструкцию палаток могут вноситься изменения, не ухудшающие их эксплуатационных свойств.

Условия гарантии.

Производитель гарантирует бесплатный ремонт (а в случае необходимости - замену) изделия при обнаружении производственного брака в течение 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации, ненадлежащего хранения и транспортировки изделия.

Изделие обязательной сертификации не подлежит.

10 Рекомендации по эксплуатации и хранению.

Выполнение этих рекомендаций увеличит срок службы Вашей палатки.

Для предотвращения повреждения защитного PU-покрытия тента рекомендуем:

- После использования просушите палатку. Не храните палатку длительное время во влажном состоянии.
- Для удаления загрязнений используйте влажную губку. Стирка не рекомендуется. Использование синтетических моющих средств, трение и перекручивание ткани может повредить PU-покрытие.
- Для удаления загрязнений не пользуйтесь горячей водой (выше 40°C).
- Не разводите открытый огонь вблизи палатки и не курите в ней - она изготовлена из синтетических материалов, которые могут получить повреждения от искр.
- Рекомендуется застегивать молнию плавно, без рывков.
- Из-за перепада температур на внутренней поверхности тента образуется конденсат (это естественный процесс, не называйте его “протеканием тента”). Для уменьшения образования конденсата рекомендуется открывать вентиляционные отверстия.

ПР (3-10)-(4-9)

3

Палатки типа “ПР” предназначены для зимнего подледного лова, а также могут использоваться как укрытие рыбака и в другие сезоны.

Тенты изготовлены из высококачественной непромокаемой ткани taffeta PU 3000 mm. Тент оборудован входом на молнии, затягивающимся вентиляционным окном и “юбкой”, устраняющей продувание палатки по низу. В палатках “ПР” применяется молния повышенной прочности. На молнии входа установлены двухсторонние замки для удобства открытия снаружи и изнутри палатки.

“ПР-1”, “ПР-2”

Комплектность:

Тент	-1 шт.
Шнур	-6 м.
Дуги (в сборе)	-2 шт.
Чехол	-2 шт.
Описание	-1 шт.

Описание.


Каркас палаток выполнен из прочной дюралюминовой трубы. Секции каждой из двух дуг соединены между собой эластичным жгутом, который предотвращает их потерю и упрощает сборку.

Крепление палатки ко льду производится с помощью специальных петель, расположенных по углам тента, а также растяжек от дуг каркаса. Кроме того, предусмотрены дополнительные растяжки с трех сторон тента.

Порядок сборки.

- Расстелить тент палатки.
- Собрать дуги каркаса.
- Наконечник одной из дуг вставить в люверс на углу тента. Зафиксировать дугу во втором люверсе, расположенном по диагонали тента.
- Установить вторую дугу в том же порядке в свободных люверсах.
- Дополнительно закрепить тент к каркасу завязками внутри палатки.
- Разборку производить в обратной последовательности.
- Закрепить палатку на льду.

ПОРЯДОК СБОРКИ:





ПР (4-9)-(3-10)

Порядок сборки.


Откинуть нижние спицы. Расстегнуть молнию. Встав одной ногой через порог, поднять палатку, раздвинуть лучи изнутри и освободить шарниры от возможного перехлеста тента. Убедиться, что тент палатки не перетянут нижними завязками. Чрезмерное натяжение тента будет препятствовать нормальной сборке палатки. Нажимая одной рукой изнутри на нижнее крепление лучей вверх, другой снаружи на верхнее крепление вниз - раскрыть палатку. Закрепить палатку тремя или шестью растяжками на льду. Молния должна открываться и закрываться без усилий. Если этого сделать не удастся, необходимо расправить тент на каркасе, убрав тем самым излишнюю натяжку верхних клиньев. Перед складыванием палатки необходимо освободить её от растяжек. Толкнуть “антенну” вниз.

Внимание! Палатка раскрывается и складывается без лишних усилий. В случае заедания необходимо проверить и освободить лучи каркаса от захлестнувшей ткани или растяжек.

ПР (5-8)-(6-7)



ПР-ЗОНТ-2



Ø210
(между стенками 190)

ПР-ЗОНТ-1



150x150

ПР (6-7)-(5-8)

”ПР-ЗОНТ-1”, “ПР-ЗОНТ-2”

Комплектность:

Палатка рыбака “ПР-ЗОНТ-1/-2”	-1 шт.
Чехол	-1 шт.
Шнур капроновый	-10 м.
Описание	-1 шт.

Описание.

Палатка состоит из складного каркаса зонтичного типа и тента. Каркас изготовлен из дюралюминиевого прутка.

Конструкция обеспечивает быструю установку палатки на месте. Для крепления палатки предусмотрены растяжки от лучей каркаса.

Шестилучевая конструкция палатки “ПР-ЗОНТ-2” обладает наибольшей ветроустойчивостью.